



limpieza e ignifugación de tapizados,
butacas, sillas, cortinas, telones,
moquetas y paredes
sin desmontar





limpieza e ignifugación de tapizados, butacas, sillas, cortinas, telones, moquetas y paredes **sin desmontar**

LAVAR

Para mantener el buen aspecto, la higiene y alargar la vida útil de las cortinas, los telones y los tapizados es conveniente planificar un mantenimiento que incluya limpieza en profundidad.

El sistema de limpieza por inyección-extracción permite la limpieza de cortinas, telones y tapizados *in situ*, sin desmontar.

Especialmente indicado para:

- cortinas de gran formato
- telones, caja negra
- butacas, sillas
- moquetas, alfombras
- paredes tapizadas, etc.

Para aplicar en:

- teatros
- cines
- auditorios
- salas de actos, etc.

INYECCIÓN-EXTRACCIÓN

Los tres pasos de la limpieza:

- inyectar a presión el detergente que disuelve, desprende y atrapa la suciedad, manchas, bacterias, polvo y ácaros
- extraer la mayor parte del producto inyectado junto con la suciedad y residuos que el detergente ha desprendido
- eliminar humedad residual

La limpieza y la ignifugación no afectan a los componentes tratados (tejidos, colas, espumas, etc); tampoco afectan al color.

El resultado del proceso es:

- limpieza a fondo
- regeneración de los tejidos
- desinfección
- desodorización
- revitalizado del color y tacto
- suavizado de arrugas
- si se ha ignifugado, resistencia al fuego.

IGNIFUGAR

En relación a la reacción al fuego podemos diferenciar entre dos tipos de materiales:

- **ignífugos**: fabricados con componentes que en mayor o menor proporción ya son resistentes al fuego, humo, goteo, etc; al lavarlos no pierden las propiedades ignífugas.
- **ignifugados**: originalmente no resistentes al fuego, pero un tratamiento posterior los hace ignífugos; al lavarlos pierden el tratamiento y es preciso volver a ignifugarlos.

Ignifugamos también *in situ* y aportamos los certificados Euroclass de reacción al fuego:

- C1 para tejidos suspendidos tipo cortinas, telones, etc.
- UNE-EN 1021-1:2006 y UNE-EN 1021-2:2006 para butacas
- BS2D0 para moquetas o tejidos instalados en paredes y techos
- C1 Floor para moqueta
- BS2D0 i CS2D0 para madera de escenario y decoración en paredes.



CONTACTO

BEST-FORM BCN, SL

+34 930 107 023

bf@best-form.es

Barcelona